

Коды для заказа втычных автоматических выключателей Terasaki серии TemBreak2.

Втычной автоматический выключатель TemBreak2 125 А.

Фиксированная часть втычного MCCB (PM).



Втычной базовый блок	Код
3-полюсный	012181
4-полюсный	012266

Съемная часть втычного автомата MCCB




Съемная часть для втычного MCCB	Код
3-полюсный для типов E и S	800009
4-полюсный для типов E и S	800016
3-полюсный для типов H и L	800061
4-полюсный для типов H и L	800078

Дополнительные клеммы для фиксированной части втычных MCCB (PF)



Соединительные плоские шины для аксесуаров	Код
3 шины	045913
4 шины	045920


Клеммы управляющей проводки для втычных МССВ



Разъем (вилка) для съемной части МССВ, 3 клеммы для установки непосредственно на месте.	Код
Разъем для дополнительных контактов	800108
Разъем для независимых расцепителей и расыепителей минимального напряжения	800115

* Заказывайте по одному разъему для каждого внутреннего аксессуара.

Клеммы управляющей проводки для втычны МССВ.



Разъем (розетка) для фиксированной части, МССВ, 3 клеммы для установки непосредственно на месте	Код
Разъем	045004

* заказывайте по одной розетке для каждого внутреннего аксессуара.

Втычной автоматический выключатель TemBreak2 250 А.

Фиксированная часть втычного МССВ (PM).



Втычной базовый блок	Код
3-полюсный	012365
4-полюсный	012464

Съемная часть втычного автомата МССВ




Съемная часть для втычного МССВ	Код
3-полюсный для типов Е и S	800023
4-полюсный для типов Е и S	800030
3-полюсный для типов Н и L	800061
4-полюсный для типов Н и L	800078

Дополнительные клеммы для фиксированной части втычных МССВ (PF)



Соединительные плоские шины для аксессуаров	Код
3 шины	045837
4 шины	045844


Клеммы управляющей проводки для втычных МССВ



Разъем (вилка) для съемной части МССВ, 3 клеммы для установки непосредственно на месте.	Код
Разъем для дополнительных контактов	800108
Разъем для независимых расцепителей и расцепителей минимального напряжения	800115

* Заказывайте по одному разъему для каждого внутреннего аксессуара.

Клеммы управляющей проводки для втычных МССВ.



Разъем (розетка) для фиксированной части, МССВ, 3 клеммы для установки непосредственно на месте	Код
Разъем	045004

* заказывайте по одной розетке для каждого внутреннего аксессуара.

Втычной автоматический выключатель TemBreak2 400 А.

Фиксированная часть втычного МССВ (PM).



Втычной базовый блок	Код
3-полюсный	012563
4-полюсный	012662

Съемная часть втычного автомата МССВ



Съемная часть для втычного МССВ	Код
3-полюсный для типов E и S	800047
4-полюсный для типов E и S	800054


* Модели H400 и L400 поставляются с установленными съемными соединениями.

Дополнительные клеммы для фиксированной части втычных МССВ (PF)



Соединительные плоские шины для аксессуаров	Код
3 шины	045815
4 шины	045868


Клеммы управляющей проводки для втычных МССВ



Разъем (вилка) для съемной части МССВ, 3 клеммы для установки непосредственно на месте.	Код
Разъем для дополнительных контактов	800108
Разъем для независимых расцепителей и расыепителей минимального напряжения	800115

* Заказывайте по одному разъему для каждого внутреннего аксессуара.

Клеммы управляющей проводки для втычны МССВ.



Разъем (розетка) для фиксированной части, МССВ, 3 клеммы для установки непосредственно на месте	Код
Разъем	045004

* заказывайте по одной розетке для каждого внутреннего аксессуара.